


- (D) Torsionsfederwelle vorneliegend VL
 (GB) Front-mounted torsion spring VL
 (F) Arbre à torsion à l'avant VL
 (NL) Torsieveeras aan de voorzijde VL



- (D) B = Bodensektion
 S = Schlosssektion
 M = Mittelsektion
 K = Kopfsektion

- (GB) B = floor section
 S = lock section
 M = middle section
 K = header section

- (F) B = section basse
 S = section de serrure
 M = section centrale
 K = section haute


- (NL) B = bodemsectie
 S = slotsectie
 M = middensectie
 K = kopsectie


- (D) Bildteil aus Montageanleitung entnehmen


- (GB) Remove the illustrated section from the installation instruction


- (F) Illustrations: voir notice de montage


- (NL) Zie de montageaanwijzing voor de illustratie






































- (D) Torsionsfederwelle hintenliegend HL
 (GB) Rear-mounted torsion spring HL
 (F) Arbre à torsion à l'arrière HL
 (NL) Torsieveeras aan de achterzijde HL





- (D) B = Bodensektion
 S = Schlossektion
 M = Mittelsektion
 K = Kopfsektion


- (GB) B = floor section
 S = lock section
 M = middle section
 K = header section

- (F) B = section basse
 S = section de serrure
 M = section centrale
 K = section haute


- (NL) B = bodemsectie
 S = slotsectie
 M = middensectie
 K = kopsectie







- Ⓓ **Schadenfall Federbruch**
- ⒼⒷ **Damage claim: spring fracture**
- Ⓕ **Dommage rature de ressorte**
- ⒶⒻ **Schade veerbreuk**






a




b



ca



cb




cb-a



cc



d



e



- D** Einzelteilliste für Sectionaltore
mit Torsionsfederwelle
(vorneliegend - VL, hintenliegend - HL)

- GB** Part list for sectional doors
with torsion spring
(front-mounted - VL, rear-mounted - HL)


- F** Liste des pièces individuelles pour portes
sectionnelles avec arbre
de ressort à torsion
(à l'avant - VL, à l'arrière - HL)

- NL** Lijst met reserveonderdelen voor
sectiedeuren met torsieveeras
(aan de voorzijde - VL, aan de achterzijde - HL)





VL + HL

1L  42661 ...		
1R  42661 ...		
3  65318 ...	4L  30501315	4R  30501316
6  65391...	7  11400180	13  30475000
14R  42500 ...		
14L  42500 ...		



VL + HL

16L  11500010	16R  11500011	18  30592002
19  30592001	20  30281001	
21L  30501019	21R  30501020	27  82550002
28  30085000	29  30059000	30  42000001
35R 	35L 	
37  65340000	38  65330000	39 Ti 25  11100029


VL + HL








44  B		45L  11100002
45R  11100003	47  660080 ...	48R  36004003
48L  36004002	49  36009001	56  36010001
57R  36002002	57L  36002001	58  11100030
59  30462000	60  30501204	61  11500012
67  S		68  36004001

VL + HL

69  64535 ...	70  30545002	71  30546002
72  30546011	73  30539001	74  11200009
75  11100021	76  64581000	77  30540000
78  64565000	79  30503010G	80  65977 ... 65978001 f. Kass.
86  M	87  K	
88  11400075	89  11400062	90  11400076

VL + HL

91  11400065	92  30107000	93R  30503012
93L  30503011	94  30503013	95  11100011
96  65170 ...	97  30501010	98L  30501011
98R  30501031	100  11400066	101R  30501200G
101L  30501199G	103  30501314	104  30089...
105R  11400069	105R  11400070	106  36103001

S1 Ø4 30541000 	S8 Ø8 30087000 
S2 M5 64513000 	S9 Ø10 30255000 
S3 Ø4,2 30542000 	S10 Ø6,3 80161009 
S4 M5 - 	S11 M8 30501016 
S5 M8 30536000 	S12 M8 30233000 
S6 M8 30317000 	S13 M8 11000006 
S7 M6 11000056 	S14 M6 11000056 